CUIDADOS

- •Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada **Britânia**.
- •Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- •Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou a base do motor na água ou em outro líquido.
- •Não usar o mixer por mais de 1 minuto sem interrupção. Desligar e aguardar 3 minutos para utilizar novamente.
- •Não usar o mixer diretamente em uma panela que estiver no fogo. O aparelho poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- •Não ligar o mixer se as lâminas não estiverem totalmente submersas no alimento em preparo.
- •Não colocar caroços de frutas, ossos ou qualquer outro material duro no alimento a ser misturado, pois poderão danificar as lâminas.
- $\bullet \mbox{Ao}$ misturar líquidos, especialmente aqueles quentes, usar um recipiente alto, ou separar pequenas porções para evitar que derrame.
- •Manter as mãos e utensílios fora do recipiente enquanto estiver utilizando o
- •As lâminas são afiadas, por isso tomar cuidado ao lidar com elas.
- •Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver
- •O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a
- •Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITANIA





www.britania.com.br sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Ultra Mixer* **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Não jogar fora este Manual de instruções. Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Botão de acionamento



FUNCIONAMENTO

- •O *Ultra Mixer* **Britânia** liquidifica e mistura de maneira rápida e prática. Ideal no preparo de molhos, sopas, maioneses, purês, comidas de dietas e para bebês, bebidas e coquetéis.
- •Cortar alimentos sólidos em cubos pequenos para que fique mais fácil misturar
- •Colocar os ingredientes líquidos primeiro, a não ser que a receita especifique o contrário.

Nota: Não tirar o *Ultra Mixer* **Britânia** para fora da mistura enquanto estiver ligado, evitando que espirre no usuário.

- •Se desejar misturar diretamente na panela, retirá-la do fogo e aguardar que o alimento esfrie para evitar que o aparelho fique superaquecido.
- •Para que não espirre no usuário, primeiro inserir o *Ultra Mixer* **Britânia** no recipiente e depois pressionar o botão de acionamento. Para desligá-lo, simplesmente soltar o botão.

DICAS DE LIMPEZA

- •Lavar a faca logo após o seu uso para facilitar a sua limpeza.
- •Retirar o fio da tomada antes de limpá-lo. Lavar as lâminas em água corrente. Se precisar podem-se lavar as lâminas com água e sabão para remover os resíduos de alimentos gordurosos.
- •Ao processar alimentos coloridos (cenouras por exemplo), as peças plásticas do aparelho ficam manchadas. Limpá-las com óleo de cozinha.
- •Limpar a base do motor somente com um pano úmido. Nunca colocar o motor na água.

RECEITAS

Milkshake de morango

- •Colocar os seguintes ingredientes em uma tigela:
- -3/4 xícara de leite;
- -2 bolas de sorvete (creme ou morango);
- -4 a 5 morangos;
- -Bater com o *Ultra Mixer* **Britânia**.

Podem-se fazer *milkshakes* de outros sabores: frutas, chocolate, etc. Cortar as frutas em pedaços pequenos para facilitar.

Omeletes e ovos mexidos

•Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

Sobremesas instantâneas

 Misturar pudins, gelatinas e mousses de maneira rápida e prática.

Sopas

•Misturar sopas dentro da própria panela. Levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

Leite em pó

- Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.
- •Adicionar o restante da água e bata mais um pouco.

Mistura para panquecas e outras massas

- •Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro da tigela primeiro, só depois adicionar os secos.
- •Misturar por 15 a 20 segundos. Com a ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

Sucos concentrados

- Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicionar 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.
- Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.